

ไม้ตียุงไฟฟ้า



เป็นสินค้าควบคุมฉลาก

“ผลิตภัณฑ์ไม้ตียุงไฟฟ้า” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าช็อต
สำหรับฆ่ายุงซึ่งใช้แบตเตอรี่ มีตะแกรงขดลวดและมีด้ามจับ



ประกาศฉบับที่ ๓

ข้อแนะนำ :
ควรทำความสะอาด
ด้วยแปรงแห้ง
และห้ามล้างด้วยน้ำ

ต้องระบุคำเตือน “ต้องเก็บให้พ้นมือเด็ก
ขณะชาร์จแบตเตอรี่ ต้องวางให้ห่างจาก
สิ่งที่ติดไฟได้ง่ายและห้ามใช้ใกล้วัตถุไวไฟ”

โดยแสดงไว้ในลักษณะคงทนถาวรที่ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ซึ่งผู้ใช้เห็นได้ง่ายและอ่านได้ชัดเจน

สคบ.
1166



www.ocpb.go.th

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ฝ่ายเผยแพร่ข้อมูลและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค